

## ClickFit Pakbon



### Zonnepaneel

Metdezon 180	hoogte (mm)	<b>1580</b>
	breedte (mm)	<b>808</b>
	dikte (mm)	<b>40</b>
	vermogen(Wp)	<b>180</b>



### Dakopstelling

				breedte (mm)	hoogte (mm)	
A	7	rij(en) van	8	panelen	6580	11180
B	0	rij(en) van	0	panelen	0	0
C	0	rij(en) van	0	panelen	0	0
D	0	rij(en) van	0	panelen	0	0
E	0	rij(en) van	0	panelen	0	0
F	0	rij(en) van	0	panelen	0	0
						aantal panelen
						<b>56</b>
						vermogen(Wp)
						<b>10080</b>

### portrait montage

Afstand tussen dakhaken **59** cm (+/-)

### Stuklijst:

100-1001		<b>42</b>	lengtes montagerail		<b>1800</b> mm
100-1001		<b>14</b>	lengtes montagerail (restmaat)	A	<b>1180</b> mm
100-1001	xxx	<b>0</b>	lengtes montagerail (restmaat)	B	<b>0</b> mm
100-1001	xxx	<b>0</b>	lengtes montagerail (restmaat)	C	<b>0</b> mm
100-1001	xxx	<b>0</b>	lengtes montagerail (restmaat)	D	<b>0</b> mm
100-1001	xxx	<b>0</b>	lengtes montagerail (restmaat)	E	<b>0</b> mm
100-1001	xxx	<b>0</b>	lengtes montagerail (restmaat)	F	<b>0</b> mm
100-2010		<b>166</b>	dakhaak medium 40-50mm		
100-0820	xxx	<b>0</b>	RVS Zeskantbout M8 x 20		
100-0801	xxx	<b>0</b>	RVS Nyloc moer M8		
100-0802	xxx	<b>0</b>	RVS sluitring M8 x 24		
100-3004		<b>28</b>	eindklem CFB		
100-6519		<b>84</b>	montageschroeven (koppelplaat)		6,5x19 mm
100-6563		<b>126</b>	montageschroeven (paneel- en eindklem)		6,5x63 mm
100-3020		<b>98</b>	module klemplaat		
100-3040		<b>42</b>	koppelstrips		
100-9001		<b>112</b>	nylon ophangbussen		
100-0620		<b>112</b>	M6x20 RVS bouten		
100-0600		<b>112</b>	M6 RVS moeren		
100-6500	xxx	<b>0</b>	dop zwart		